

Астана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52 Владивосток: (423)249-28-31 Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73 Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06 Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48 Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62 Киров: (8332)68-02-04 Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81 Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93 Набережные Челны: (8552)20-53-41 Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81 Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42 Оренбург: (3532)37-68-04 Пенза: (8412)22-31-16 Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15 Рязань: (4912)46-61-64 Самара: (846)206-03-16 Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78 Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31 Ставрополь: (8652)20-65-13 Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53 Тула: (4872)74-02-29 Тюмень: (3452)66-21-18 Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск: (351)202-03-61 Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93

[illegible]

Модель	100/ 2500D	100/ 3200D	100/ 4100D	100/ 5100D	125/ 2500D	125/ 3200D	125/ 4100D	125/ 5100D	160/ 2500D	160/ 3200D
Ход ножа, мм	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Высота стола, мм	820	820	820	870	870	870	870	900	900	900
Ширина стола, мм	2500	3200	4100	5100	2500	3200	4100	5100	2500	3200
Макс. просвет между инструментом, мм	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Скорость обратного хода, мм/с	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85
Скорость гиба, мм/с	9	9	9	9	7	7	7	7	9	9
Рабочая скорость, мм/с	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Длина	2600	3300	4200	5200	2600	3300	4300	5200	2600	3300
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Ширина	1680	1680	1680	1680	1800	1800	2000	2000	2000	2000
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Высота, мм	2390	2390	2390	2500	2600	2700	2900	2900	2900	2900
Вес, кг	7000	7800	9000	11500	7600	8500	9500	12500	9200	10520
Рабочая длина, мм	2500	3200	4100	5100	2500	3200	4100	5100	2500	3200
Усилие, кН	1000	1000	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1600	1600

Модель	160/ 4100D	160/ 5100D	200/ 2500D	200/ 3200D	200/ 4100D	200/ 5100D	200/ 6100D	250/ 2500D	250/ 3200D	250/ 4100D
Общая потребляемая мощность, кВт	11	11	15	15	15	15	15	18,5	18,5	18,5
Диапазон перемещения заднего упора, мм	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Скорость перемещения заднего упора, мм	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Глубина подачи листа, мм	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Ход ножа, мм	390	390	450	450	450	450	450	450	450	450
Высота стола, мм	900	950	950	950	950	1035	1035	1035	1035	1035
Ширина стола, мм	4100	5100	2500	3200	4100	5100	6100	2500	3200	4100
Макс. просвет между инструментом, мм	390	390	450	450	450	450	450	450	450	450
Скорость обратного хода, мм/с	85	85	85	85	85	85	85	105	105	105
Скорость гиба, мм/с	9	9	7	7	7	7	7	9	9	9
Рабочая скорость, мм/с	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Длина	4300	5200	2600	3300	4200	5200	6200	2600	3300	4200
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Ширина	2100	2100	1950	1950	1950	1950	1950	2000	2000	2000
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Высота, мм	3100	3100	2780	2780	2830	3050	3150	2915	2915	2915
Вес, кг	11800	15000	11800	13000	14500	18000	22000	13500	15000	17500
Рабочая длина, мм	4100	5100	2500	3200	4100	5100	6100	2500	3200	4100
Усилие, кН	1600	1600	2000	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500

Модель	250/ 5100D	250/ 6100D	320/ 3200D	320/ 4100D	320/ 5100D	320/ 6100D
Общая потребляемая мощность, кВт	18,5	18,5	22	22	22	22
Диапазон перемещения заднего упора, мм	600	600	600	600	600	600
Скорость перемещения заднего упора, мм	50	50	50	50	50	50

Модель	250/ 5100D	250/ 6100D	320/ 3200D	320/ 4100D	320/ 5100D	320/ 6100D
Глубина подачи листа, мм	400	400	400	400	400	400
Ход ножа, мм	450	450	520	520	520	520
Высота стола, мм	1035	1095	1095	1095	1095	1095
Ширина стола, мм	5100	6100	3200	4100	5100	6100
Макс. просвет между инструментом, мм	450	450	520	520	520	520
Скорость обратного хода, мм/с	105	105	60	60	60	60
Скорость гиба, мм/с	9	9	9	9	9	9
Рабочая скорость, мм/с	80	80	80	80	80	80
Длина	5300	6300	3300	4300	5300	6300
х	х	х	х	х	х	х
Ширина	2000	2000	2050	2150	2150	2150
х	х	х	х	х	х	х
Высота, мм	3070	3170	3245	3430	3600	3700
Вес, кг	21500	25800	19100	22000	27500	32500
Рабочая длина, мм	5100	6100	3200	4100	5100	6100
Усилие, кН	2500	2500	3200	3200	3200	3200

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ctx@nt-rt.ru || www.metacl.nt-rt.ru

Астана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52 Владивосток: (423)249-28-31
Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73 Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06
Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48 Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62
Киров: (8332)68-02-04 Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81
Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93 Набережные Челны: (8552)20-53-41
Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81 Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42
Оренбург: (3532)37-68-04 Пенза: (8412)22-31-16 Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15 Рязань: (4912)46-61-64
Самара: (846)206-03-16 Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78 Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31
Ставрополь: (8652)20-65-13 Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53 Тула: (4872)74-02-29 Тюмень: (3452)66-21-18
Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск: (351)202-03-61 Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93